



Fuchs-Movesa
bike parts, outdoor & sport

SHIMANO

VELOSUISSE ACADEMY 2021

E-Tube Project

Version 4.0.2





Programme

1. Start
2. Pairing
3. Menu principal
4. Aide / Informations
5. Les Paramètres
6. Résumé



1. Start

- Nouveau Design
- Totalelement mis à jour




1. Start

- SHIMANO ID:
 - Enregistrement du client final
 - Compatible avec l'application E-Tube and Ride



1. Start


- SHIMANO ID Fonctions :
 - Enregistrement des vélos personnels
 - Ajouter la photo de son vélo
 - D'autres fonctions comme la Navigation et enregistrement d'itinéraire
 - Reconnaissance automatique du vélo enregistré dans l'application Ride



1. Start



Les Premiers pas :

- Ampoule : Informations / Aide
- Vélo : réglages, mise à jour, entretien
- Engrenage: préréglages




2. Pairing

- Activer le Bluetooth et la connexion Internet
- Activer le système STEPS




2. Pairing

- PassKey
 - Fonctionnement amélioré et simplifié
 - Le PassKey peut être modifié ultérieurement dans le menu d'affichage




2. Pairing

- Aperçu des unités trouvées
- Une présentation visuellement attrayante
- Confirmer avec OK




3. Menu Principal

- Mettre à jour
- Personnaliser
- Entretien



Personnaliser (EP-8)

- **E-Bike**
 - Assistance
 - Unité motrice
- **Changement de vitesse**
 - Mode Multi-vitesses
 - Conseil
- **Interrupteur**
 - Interrupteur Gauche/Droite
- **Affichage**
 - Compteur



Personnaliser

E-Bike: → Unité Motrice


- Profil 1 et profil 2 interchangeables
- ECO, TRAIL, BOOST réglable individuel
- 10 Niveau d'ajustement
 - Couple: 20-85Nm
 - Ajustement de la puissance au démarrage



Personnaliser

E-Bike: → Unité motrice


- Vitesse maximal ajustable en km/h
- Ajustement de la vitesse affichée en%



Personnaliser

Dérailleur : → Mode Multi-vitesses



- On/Off
- Intervalle de changement de vitesse
- Limite du nombre de vitesses



Personnaliser

Conseil : → Changement conseillé



Changer le réglage : -13/+13



Personnaliser

Interrupteur: → Interrupteur Gauche / Droite


- Configuration libre des boutons



Personnaliser

Display: → Compteur

- Unité
- Changement de vitesse
- Heure
- Bip
- Luminosité
- Langue
- Nom
- Passkey




3. Menu principal

- Personnaliser
- **Mettre à jour**
- Entretien



Mettre à jour

- Liste des composants
- Mettez à jour le microprogramme de chaque composants





Entretien

- Réglage du dérailleur
- Journal d'erreurs du e-bike




4. Aide / Information

- Option de réglage possible
- Soutenir le client final



5. Paramètres

- Paramètres
 - Langue
- Lien
 - Site Web E-TUBE PROJECT
 - E-TUBE Ride
- Compte
 - Client d'entreprise
- Autres
 - Conditions d'utilisation




6. Résumé

Vidéo du pairing + les premiers pas




6. Résumé

- Un design attrayant
- Une navigation simple par menu
- Adapté au EP8
- Informations complémentaires pour le client final
- Amélioration de la fonction PassKey



Ce que l'application E-Tube Ride peut faire?

Version 1.1.1



Configuration requise

Système d'exploitation :

- IOS11 (ou plus)
iPhone SE, iPhone 6 (ou plus)
- Android 6.0 (ou plus)
Le fonctionnement n'est pas garanti pour tous les appareils Android
- Condition préalable au smartphone :
Bluetooth Ver. 4.1 (ou plus)

Vue d'ensemble


1. Ce que l'application E-Tube Ride peut faire ?
2. Le smartphone comme E-Bike Display
3. Navigation
4. Enregistrement d'itinéraire
5. Résumé

1. Ce que l'application E-Tube Ride peut faire ?


- L'application E-TUBE RIDE permet la navigation vers la destination, l'affichage en temps réel des données du trajet et l'enregistrement des données du trajet sur le smartphone pendant le trajet.
En outre, les données peuvent être téléchargées vers STRAVA.
- Important : un identifiant Shimano est nécessaire pour utiliser toutes les fonctions de l'application Ride.
- Important : pour l'instant, le Shimano ID et donc la navigation de l'E-Tube Ride en Suisse ne fonctionne pas.

1. Ce que l'application E-Tube Ride peut faire?

- Les mouvements de balayage peuvent être utilisés pour basculer entre les différents menus




Menu Ride



Conduite en temps réel




Conduite en temps réel 2



Menu de navigation

2. Le Smartphone comme E-Bike Display


- 1 Le système est connecté
 - Affichage clair des données de conduite en temps réel et configuration libre des éléments
 - Éléments de départ : mode d'assistance, niveau de charge de la batterie, fonction d'enregistrement, compteur kilométrique



2. Le Smartphone comme E-Bike Display


- Comment fonctionne la configuration gratuite des données de conduite en direct?

- 2 • A partir de la roue de réglage
- 3 • Personnaliser l'écran



2. Le Smartphone comme E-Bike Display

- 4 En cliquant sur la position respective, l'affichage peut être ajusté individuellement
- 5 Sélectionnez en confirmant
- 6 Pour ajouter la page configurée à l'écran, le curseur doit être actif





2. Le Smartphone comme E-Bike Display

- Des écrans 1 + 2 configurés pour l'exemple
- Changer d'écran en glissant à gauche et à droite





3. Navigation

- 1 Entrez la destination via la fonction de carte
- 1 Il est également possible de cliquer sur la destination souhaitée sur la carte
- 1 Un nombre quelconque de lieux peut être combiné en un seul itinéraire
- 2 Confirmer l'emplacement avec un clic (marqué par 3 dans la capture d'écran suivante)




3. Navigation

- 3 Ajouter un lieu
- 4 L'itinéraire est affiché
 - C'est parti !



4. Enregistrer l'itinéraire

- 1 • Appuyez sur le bouton Start
 - Le trajet est enregistré avec le GPS
 - Les données relatives à l'itinéraire et au trajet sont sauvegardées
 - Important : si le trajet n'est pas enregistré, aucune donnée d'itinéraire, telle que les kilomètres parcourus, n'est sauvegardée !




4. Enregistrer l'itinéraire

- 2 • Une brève pression sur le bouton permet d'interrompre l'enregistrement.
- Maintenez la touche enfoncée pour sauvegarder la distance enregistrée et arrêter l'enregistrement





4. Enregistrer l'itinéraire

- 3 • Tous les voyages enregistrés sont répertoriés dans le menu Course.
- Les détails peuvent être consultés en cliquant sur le trajet respectif




4. Enregistrer l'itinéraire

- 4 • Le trajet enregistré peut maintenant être attribué à un vélo enregistré dans le menu.



4. Enregistrer l'itinéraire

- Le trajet enregistré est maintenant attribué au vélo





Merci pour votre participation !